



RESTAURIERUNG VON BREMSSÄTTELN

ARBEITSANLEITUNG:

***Bitte unbedingt gut durchlesen und beachten!!!
Handschuhe und Schutzbrille tragen!!!***

- Schritt 1: Alle 4 Räder abnehmen – **nicht** die Bremssättel und Leitungen!
- Schritt 2: Zuerst bitte allen Schmutz mit kleiner Bürste (Drahtbürste, Zahnbürste etc.) entfernen und alles was gestrichen werden soll zum Reinigen mit Caliper Cleaner einsprühen.
- Schritt 3: Die gereinigten Bremssättel mit Wasser abspülen bzw. abwaschen, anschließend trocken blasen (Achtung: bei manchen Kompressoren ist ein automatischer Öler montiert. Dieser verschmutzt die Oberfläche wieder!) oder trocknen lassen. Oberfläche kontrollieren und evtl. nochmals reinigen. Danach Caliper Prep aufsprühen und für ca. 10 Minuten nass halten und nochmals mit Wasser abspülen und jetzt **100%ig** trocknen.
- Schritt 4: Alles was nicht gestrichen werden soll abkleben und abdecken.
- Schritt 5: Öffne die Dose Rust Preventive Paint, bitte **gut umrühren – nicht schütteln!** - und danach mit dem beigelegten Schaumstoffpinsel die Farbe **gleichmäßig** überall auftragen, denn das ist Ihr **Rostschutz**.
- Schritt 6: Wenn der Rostschutzanstrich *fingertipp trocken* ist, **dann erst** die Dose Caliper Paint öffnen, **gut umrühren** und die Farbe **gleichmäßig dünn** auftragen. Der 1. Anstrich ist etwa nach 3-4 Stunden trocken, jetzt den 2.

Anstrich auftragen und Sie erhalten einen wunderbaren *Keramikglanz*.

Wichtiger Hinweis:

Das Caliper Kit enthält, hoch wirksame Reiniger und stark haftende Anstriche. Unbedingt Handschuhe und Schutzbrille tragen. Für eine gute Durchlüftung ist zu sorgen. Von Kindern fern halten. Nicht schlucken. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife reinigen. Ggf. Arzt aufsuchen.

ACHTUNG: Bei der Verarbeitung Handschuhe und Atemmaske tragen!

Achtung: Es darf kein Fett auf die Oberfläche (Handschuhe tragen – Finger sind immer fett). Nach der Arbeit die Hände gut waschen!

Sorgen Sie für gute Durchlüftung des Arbeitsbereichs. Von Kindern fern halten! Während der Arbeit nicht essen. Offenes Licht und Flammen sind verboten.

Es handelt sich um ein chemisches Produkt. Es sind daher alle Vorkehrungen zu treffen, um Gefahren und mögliche Unfälle beim Transport, Lagerung und Verarbeitung zu vermeiden.

Die genannten Angaben wurden nach dem letzten Stand der Entwicklung- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben die Produkte von POR 15 und informieren über deren Anwendung. Es ist nicht möglich alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und möglichen Verarbeitungen des Produktes in dieser Information zu behandeln. Die Anwendung und Verarbeitung liegt außerhalb unseres Einflusses. Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung haben stehen wir Ihnen gerne per Telefon oder mail zur Verfügung.

Unbedingt für diese Arbeiten Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrille tragen – eventuelle Spritzer auf der Haut ***sofort*** mit Wasser und Seife abwaschen!!!

WARNUNG: *Die KRS Sanierungs- und Beratungs GmbH ist nicht haftbar für Beschädigungen oder Verletzungen, welche durch falsche oder Nichtbefolgen der Instruktionen entstanden sind. Caliper-Farbe nicht auf Bremsscheiben, Bremsflächen oder Bremsschuhe auftragen, ggf. diese Teile ***sofort*** reinigen oder erneuern. Die Arbeiten sollten nur in gut durchlüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 13 – 30 °C ausgeführt werden. Unbedingt sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht bewegbar ist. Nach der Arbeit auf jeden Fall das Bremsverhalten des Fahrzeuges überprüfen! Ggf. Fachmann zu Rate ziehen!*

INHALT:

- * 1 ltr. Caliper Clean – Reiniger
- * 8 oz (ca. 236ml) Caliper Prep – Rostumwandler
- * 2 Stck. Schaumstoffpinsel
- * 4 oz (ca.118ml) Rust Preventive Paint – Rostschutzfarbe
- * 8 oz Caliper Paint – Bremssattelfarbe
- * Abklebeband
- * 1 Paar Gummischutzhandschuhe
- * 1 Arbeitsanleitung

Vertrieb Österreich: KRS Sanierungs- und Beratungs GmbH, 1050 Wien,
Schönbrunner Strasse 47, www.por15.at, office@por15.at, [0664 120 38 16](tel:06641203816)